



Wir möchten bei jedem Schritt bei dir sein. So sehr sogar, dass wir eine exklusive Spotify-Playlist für deine Renovierung und für dich erstellt haben. Lass den Rhythmus niemals enden!

**VORSTELLEN.
ERSCHAFFEN.
GENIESSEN.**

SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANLEITUNG
FÜR KÜCHEN, BADEZIMMER
UND DUSCHEN



Wenn Gaudi diese
Anleitung gehabt hätte,
wäre die Sagrada Familia
schon vor langer Zeit
fertig geworden.



RENOVIERUNG
OHNE BAUARBEITEN

Du hast es dir schon eine Weile vorgestellt. Und es ist Zeit, mit dem Gestalten zu beginnen!

Macht dir keine Sorge. Dieses Kit hat alles was du brauchst um die Renovierung, von der du schon eine Weile geträumt hast, selbst durchzuführen.

Wir könnten dir sagen, dass du "im Handumdrehen" oder "im Nu" das neue Eck deines Hauses genießen wirst, aber die Wahrheit ist, mit Smartcret sind Erklärungen und sogar Sprichwörter unnötig.

Genieße einfach den Prozess und die Spannung der Renovierung. Den Rest erledigen wir.

Wir werden dich zum Beispiel durch den schrittweisen Renovierungsprozess führen.

Legen wir los!

www.smartcret.com

01

ZEIT ZUM PUTZEN!



Um das Ergebnis so schön und perfekt wie gewünscht zu gestalten, ist es unerlässlich, dass die Oberfläche staub- und fettfrei ist.

Also, lass uns putzen.

Nimm dann das Schutzklebeband und umrande die Fläche, auf die du es auftragen möchtest.

*** Wichtig:** Wenn die Unterstüztung nicht stabil ist und/oder Risse oder Abplatzungen aufweist, reparieren Sie es. Wenn es eine übermäßige Feuchtigkeit in der Unterstüztung gibt, beheben.



02

Wählen sie zwischen

02A

Saugende untergründe (Gipskarton, Gips, etc.)

02B

Nicht saugende untergründe (Marmor, Terrazzo, Fliesen, etc.)

03

DAS HERZ DER RENOVIERUNG



Erinnerst du dich an den Tanz aus dem Lied "Macarena"?

Rühre jetzt die **Smart Base** in diesem Rhythmus um und benutze dazu den Spatel. Tauche den **Smart Roller** in die **Smart Base** ein und verteile den Mikrozement superdünn, weniger als 1 mm! Trage zunächst die **Smart Base** vertikal und dann horizontal auf. Glätte sie dann mit der **Polycarbonat-Glättekelle** in einem 45°-Winkel, indem du in alle Richtungen sanfte, bogenförmige Bewegungen ausführst. Wiederhole diesen Vorgang, bis die Oberfläche glatt ist. Trage 2 Schichten mit dem **Smart Roller** und der Polycarbonat-Glättekelle auf und entferne das Klebeband zwischen den Schichten.

Lass zwischen jeder **Schicht 6 Stunden** zum Trocknen.

Schmireln Sie jede Schicht mit **Schleifpapier Körnung 40** glatt*. Du wirst die Körnung des Schleifpapiers am Klettverschluss sehen. Befestige es einfach am Schleifhandschuh und fange an zu schleifen, schleifen und schleifen.

*Wenn du unser Werkzeugset gekauft hast, findest du das Schleifhandschuh dort. :)

04

WIE PUDDING, WOLLEN WIR WIEDERHOLEN?



Tanze erneut und mische **Smart Liso** mit der Spachtel!

Setze das Klebeband wieder auf und greife zum **Smart Liso**! Befolge denselben Prozess und verteile den **Smart Liso** mit dem **Smart Roller** und der **Polycarbonat-Glättekelle*** in ultradünnen Schichten (weniger als 0,5 mm). Trage insgesamt **2 Schichten** auf.

Entferne das Klebeband und lasse es **6 Stunden** lang zwischen den Schichten trocknen.

Schleife nach jeder Schicht mit **Schleifpapier, Körnung 220**.

Warten Sie **24 Stunden**, um mit Schritt 05 zu beginnen.

*Um den Brandeffekt zu vermeiden, verwenden Sie keine Stahl-/Aluminiumkelle und streichen Sie den **Smart Liso** nicht übermäßig mit der Kelle nach.



05

SCHUTZ VOR ALLEM



Sie haben sich für das Finish entschieden, das Ihnen am meisten zusagt (matt oder seidenglänzend), aber es gibt noch mehr:

Smart Varnish schützt die Beschichtung, damit sie perfekt aussieht, aber für zusätzliche Strapazierfähigkeit in stark frequentierten und feuchten Bereichen müssen wir den **Smart Booster** hinzufügen!

Geben Sie den **Smart Booster** in den **Smart Varnish** Behälter. Schütteln Sie den Behälter vorsichtig von Hand für ein paar Minuten. Lassen Sie die Mischung **5-10 Minuten** ruhen. Sobald die **Smart Varnish** Mischung bereit ist, tragen Sie die erste Schicht auf. Die Mischung hat eine **Haltbarkeit von 24 Stunden**, so dass Sie sie für die **zweite und dritte** Schicht verwenden können. Jede Schicht sollte **4 Stunden** trocknen.

Wir empfehlen, die erste und zweite Schicht mit Schleifpapier, **Körnung 400**, zu schleifen.

***Wichtig:** Wir empfehlen, 7 Tage zu warten, damit der Lack seine maximale Leistung erreichen kann.

****** Alle in dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung angegebenen Schleifkörnungen sind für das manuelle Schleifen bestimmt (nicht maschinell).

Gut haftende Beschichtungen!



Es ist Zeit, die Oberfläche vorzubereiten, um eine ordnungsgemäße Haftung des Mikrozements zu gewährleisten. Dafür haben wir den **Smart Primer ABS**.

Nimm die Rolle und den Griff, befestige sie zusammen **und trage eine Schicht Smart Primer ABS** auf (gieße das Produkt für mehr Komfort in eine Schale).

Warte 30 Minuten, bis es trocken ist, und reinige die Rolle sofort, um ihre Lebensdauer zu verlängern.

Sag den Fugen Lebewohl!



Nimm **Smart Jointer** und fülle die Fugen der Oberfläche mit einer Schicht. Du kannst es mit einer Spachtel oder Kelle machen.

Mach einen Lauf, entspanne dich oder kümmere dich um diese Aufgabe, die du schon lange aufgeschoben hast, **während du 24 Stunden** lang darauf wartest, dass es trocknet.

Dann schleife die Oberfläche mit **Schleifpapier, Körnung 40***. Du wirst die Körnung des Schleifpapiers am Klettverschluss sehen. Befestige es einfach am Schleifhandschuh und fange an zu schleifen, schleifen und schleifen.

*Für Glasmosaik- oder Steinmosaikflächen 1 kg Smart Jointer pro m² auftragen. Wenn du unser Werkzeugset gekauft hast, findest du den Handschuh darin. :)

Einigkeit macht stark!



Es ist Zeit, die Oberfläche vorzubereiten, um eine ordnungsgemäße Haftung des Mikrozements zu gewährleisten. Dafür haben wir **Smart Primer Plus**.

Verwende den Spachtel, um das Produkt manuell zu mischen.

Nimm die Rolle und den Griff, befestige sie zusammen **und trage eine Schicht Smart Primer Plus** auf (gieße das Produkt für mehr Komfort in eine Schale).

Warte 30 Minuten, bis es trocken ist, und reinige die Rolle sofort nach Gebrauch mit Wasser, um ihre Lebensdauer zu verlängern.

VORSTELLEN. ERSCHAFFEN. GENIESSEN.

E voilà! Du hast gerade diesen Raum in deinem Zuhause in nur wenigen Tagen und auf einfache Weise renoviert.

Jetzt genieße es, nutze es bestmöglich aus und wenn du möchtest, zeige deine Arbeit der Welt :)

Bei Smartcret können wir es kaum erwarten, das Ergebnis zu sehen.

Icon-Anleitung

