



Queremos acompañarte en todo momento. Tanto, que hemos creado una lista de Spotify exclusiva para tu reforma y para ti. ¡Que el ritmo no pare, no pare, no!

**IMAGINA.
CREA.
ESTRENA.**

PARA BAÑOS, DUCHAS Y COCINAS
PASO A PASO
GUÍA DE APLICACIÓN



Si Gaudi hubiera tenido esta guía, la Sagrada Familia se habría terminado hace muuuuucho tiempo.



**REFORMA
SIN OBRAS**

Llevas tiempo imaginándolo. ¡Y es hora de ponerte a crear!

No te preocupes por nada porque este kit contiene toooooo lo necesario para que hagas tú mismo la reforma con la que llevas tiempo soñando.

Podemos decirte que "en menos que canta un gallo" o "en un abrir y cerrar de ojos" estarás disfrutando de ese nuevo rincón de tu hogar, pero la verdad es que con Smartcret sobran las explicaciones y hasta los refranes.

Tú sólo disfruta del proceso y de la emoción de estrenar. Del resto, ya nos encargamos nosotros.

Como, por ejemplo, de decirte el paso a paso que necesitas para hacer tu reforma.

¡Empezamos!

www.smartcret.com

01

¡A LIMPIAR SE HA DICHO!



Para que el resultado sea tan bonito y perfecto como quieres, es imprescindible que la superficie esté libre de polvo y grasa.

Así que a limpiar se ha dicho.

Después, coge la cinta adhesiva protectora y delimita la superficie donde vas a aplicar.

***Importante:** si el soporte no es estable y/o presenta roturas o desconchones, reparar. Si hay humedad excesiva en el soporte, subsanar.



04

COMO LAS NATILLAS, ¿REPETIMOS?



¡Vuelve a bailar y remueve ahora **Smart Liso** con la espátula!

¡Pon la cinta otra vez y a por el **Smart Liso**! Haz el mismo proceso y extiende el **Smart Liso** en capas ultra finas (menos de 0.5mm) con el **Smart Roller** y la llana de policarbonato*. Aplica **2 capas** en total.

Retira la cinta y deja **6 horas de secado** entre capa y capa.

Lija después de cada capa con una **lija grano 220**.

Espera **24 horas** para empezar el paso 05.

***Para evitar el efecto quemado no usar llana de acero/aluminio ni repasar excesivamente el Smart Liso con la llana.**



02A

Superficies absorbentes (Pladur, yeso, etc.)

Superficies bien unidas



Es hora de preparar la superficie para conseguir que el microcemento se adhiera bien. Y, para eso, tenemos **Smart Primer ABS**.

Coge el rodillo y el mango, únelos y aplica **una capa de Smart Primer ABS** (echa el producto en una bandeja para mayor comodidad).

Deja secar 30 minutos y limpia inmediatamente el rodillo para alargar su vida útil.

02B

Superficies no absorbentes (Mármol, terrazo, azulejo, etc.)

Di adiós a las juntas



Coge **Smart Jointer** y rellena las juntas de la superficie con **una capa**. Puedes hacerlo con espátula o llana.

Sal a correr, duerme o aprovecha para hacer esa tarea que llevas tiempo procrastinando mientras **esperas 24 horas** para que se seque.

Después, lija la superficie con una **lija grano 40***.

Verás el grano de la lija en la parte del velcro. Sólo tienes que pegarla al guante de lija y ponerte a lijar, lijar y lijar.

***Para superficies de gresite, aplicar 1kg de Smart Jointer por m². Si has comprado nuestro kit de herramientas, encontrarás ahí el guante :)**

03

EL CORAZÓN DE LA REFORMA



¿Te acuerdas del baile de la canción de la "Mayonesa"?

Pues remueve **Smart Base** con ese ritmo y con ayuda de la espátula. Moja el **Smart Roller** en **Smart Base** y extiende el microcemento en una capa super fina, imenos de 1mm de grosor!

Aplica el **Smart Base** primero verticalmente y luego horizontalmente. Después, alisa con la llana de policarbonato en un ángulo de 45°, con movimientos en arco y en todas las direcciones posibles. Repite hasta que la superficie quede lisa.

Aplica 2 capas con el **Smart Roller** y la llana de policarbonato y retira la cinta adhesiva entre capas.

Deja 6 horas de espera entre cada capa para que se seque bien.

Lija después de cada capa con una **lija grano 40***. Verás el grano de la lija en la parte del velcro. Sólo tienes que pegarla al guante de lija y ponerte a lijar, lijar y lijar.

***Si has comprado nuestro kit de herramientas, encontrarás ahí el guante :)**

05

LA PROTECCIÓN ANTE TODO



Has elegido el acabado que más te gusta (mate o satinado), ¡pero hay mucho más!

Smart Varnish protegerá las superficies para que se vean perfectas. Y para darle un extra a esas áreas de mucho uso y humedad, ¡tenemos que añadir el **Smart Booster**!

Añade el **Smart Booster** al envase de **Smart Varnish**. Agita el envase suavemente a mano durante unos minutos. Deja que la mezcla repose de **5 a 10 minutos**.

Una vez que la mezcla de **Smart Varnish** esté lista, aplica la primera capa. La mezcla tiene una vida útil de **24 horas**, lo que te permite usarla para la segunda y tercera capa. Cada capa debe secar durante **4 horas**.

Recomendamos lijar la primera y la segunda capa con una **lija grano 400**.

***Importante:** recomendamos esperar 7 días para que el barniz alcance sus máximas prestaciones.

******Todos los granos de lija indicados en este paso a paso es para un lijado manual (no a máquina).


IMAGINA. CREA. ESTRENA.

Y ¡tachán! Acabas de renovar ese espacio de tu casa en sólo unos días y de manera fácil.

Ahora estrénalo, disfrútalo y, si te apetece, enseña tu obra al mundo :)

En Smartcret estamos deseando ver el resultado.

Guía de iconos



Liana

Rodillo

Smart Roller

Guante/Discos de lijado

Cinta adhesiva