



Vogliamo essere con te in ogni fase del percorso. Tanto che abbiamo creato una playlist Spotify esclusiva per la tua ristrutturazione e per te. Che il ritmo non si fermi mai!

**IMMAGINA.
CREA.
GODITI.**

GUIDA APPLICAZIONE
PASSO DOPO PASSO
PER BAGNI, DOCCE E CUCINE



Se Gaudi avesse avuto
questa guida, la Sagrada
Familia sarebbe stata
completata da mooolto
tempo.



**RIFORMA
SENSA LAVORI**

Hai immaginato per un po'. Ed ora è il momento di diventare creativo!

Non preoccuparti di nulla perché questo kit contiene ttuuuuuuttp ciò di cui hai bisogno per fare la ristrutturazione da solo, quella che hai sognato per un po'.

Potremmo dirti che "in un battito di ciglia" o "in un batter d'occhio" ti godrai quel nuovo angolo della tua casa, ma la verità è che, con Smartcret, spiegazioni e detti sono superflui.

Goditi semplicemente il processo e l'eccitazione della scoperta. Noi ci occuperemo del resto.

Ad esempio, ti guideremo passo dopo passo nel processo di ristrutturazione.

Iniziamo!

www.smartcret.com

01

È ORA DI PULIRE!



Affinché il risultato sia bello e perfetto come desideri, è essenziale che la superficie sia priva di polvere e unto.

Quindi, puliamo.

Quindi, prendi il nastro adesivo protettivo e contorna la superficie su cui lo applicherai.

***Importante:** Se il supporto non è stabile e/o presenta rotture o sbecature, ripararlo. Se c'è umidità eccessiva nel supporto, fissare.



02

SCEGLIERE TRA

02A

Superfici assorbenti
(Cartongesso, intonaco, ecc.)

02B

Superfici non assorbenti
(Marmo, terrazzo, piastrelle, ecc.)

03

IL CUORE DELLA RISTRUTTURAZIONE



Ti ricordi la danza della canzone "Macarena"?

Bene impastare la **Smart Base** a questo ritmo e con l'aiuto della spatola. Immergi lo **Smart Roller** nella **Smart Base** e stendi il microcemento in uno strato molto sottile, inferiore a 1 mm! Applica prima la **Smart Base** in verticale e poi in orizzontale. Successivamente, livella con un **frattazzo in policarbonato** inclinata a 45°, facendo movimenti circolari in tutte le direzioni possibili. Ripeti questo processo finché la superficie non risulta liscia.

Applica 2 strati con il **Smart Roller** e il frattazzo in policarbonato e rimuovi il nastro adesivo tra ogni strato.

Lascia passare 6 ore tra ogni strato per un'adeguata essiccazione.

Carteggia dopo ogni strato con **carta vetrata, grana 40***. Vedrai la grana della carta vetrata sulla parte in velcro. Basta attaccarla al guanto da carteggiatore e iniziare a carteggiare, carteggiare e carteggiare.

***Se hai acquistato il nostro kit di attrezzi, troverai al guanto da carteggiatore :)**

05

PROTEZIONE SOPRA TUTTO



Hai scelto la finitura che preferisci (opaca o satinata), ma c'è ancora molto da scoprire! **Smart Varnish** proteggerà le superfici per renderle perfette. E per dare un'ulteriore spinta alle aree ad alto traffico e umide, dobbiamo aggiungere lo **Smart Booster!**

Aggiungi lo **Smart Booster** al contenitore di **Smart Varnish**. Agita delicatamente il contenitore a mano per alcuni minuti. Lascia che la miscela riposi per **5-10 minuti**.

Una volta che la miscela di **Smart Varnish** è pronta, applica il primo strato. La miscela ha una **durata di 24 ore**, quindi puoi usarla per il **secondo e terzo strato**. Ogni strato dovrebbe **asciugare per 4 ore**.

Ti consigliamo di carteggiare il primo e il secondo strato con **carta vetrata, grana 400**.

***Importante:** raccomandiamo di attendere 7 giorni affinché la vernice raggiunga le sue massime prestazioni.

****Tutte le granulometrie della carta vetrata indicate in questa guida passo dopo passo sono destinate alla levigatura manuale (non con la macchina).**

● **Superfici ben raccordate**

È il momento di preparare la superficie per garantire una corretta adesione del microcemento. E per questo, abbiamo **Smart Primer ABS**.

Prendi il rullo e il manico, uniscili e applica uno strato di **Smart Primer ABS** (versa il prodotto in un vassoio per una maggiore comodità).

Aspetta 30 minuti affinché si asciughi e pulisci immediatamente il rullo per prolungarne la durata.

● **Di addio alle fughe**

Prendi **Smart Jointer** e riempi le fughe della superficie con **uno strato**. Puoi farlo con una spatola o un frattazzo.

Fai una corsa, dormi o occupati di quel compito che hai rimandato mentre aspetti che si **asciughi per 24 ore**.

Quindi, carteggia la superficie con **carta vetrata, grana 40***. Vedrai la grana della carta vetrata sulla parte in velcro. Basta attaccarla al guanto da carteggiatore e inizia a carteggiare, carteggiare e carteggiare.

***Per superfici di mosaico di gres, applicare 1 kg di Smart Jointer per m². Se hai acquistato il nostro kit di attrezzi, troverai il guanto lì :)**

● **L'unione fa la forza**

È ora di preparare la superficie per garantire una corretta adesione del microcemento. E per questo, abbiamo **Smart Primer Plus**.

Usa la spatola per mescolare manualmente il prodotto.

Prendi il rullo e il manico, uniscili insieme e applica **uno strato di Smart Primer Plus** (versa il prodotto in un vassoio per una maggiore comodità).

Aspetta 30 minuti affinché si asciughi e pulisci immediatamente il rullo con acqua dopo l'uso per prolungarne la durata.

IMMAGINA. CREA. GODITI.

E voilà! Hai appena ristrutturato quello spazio nella tua casa in pochi giorni e in modo facile.

Ora, goditelo, sfruttalo al massimo e se ti va, mostra il tuo lavoro al mondo :)

Da Smartcret, non vediamo l'ora di vedere il risultato.

Guida delle icone

